



Adaptador de Bobinas

Modelo H-2

O adaptador de bobinas H-2 tem a função de simular a impedância das bobinas originais, com isso evita-se que a luz da injeção fique acesa, ou em alguns casos que o motor não ligue, ou caso o dwell fique alterado, mudando o ponto original.

O adaptador de Bobinas H-2 é utilizado apenas em motores com injeção/ignição eletrônica e com DWELL máximo de 5ms. Verifique sempre o dwell no gerenciador.

* Quadro de ligação:

Fios	
Alimentação	
Vermelho:	+12V pós-chave (linha 15)
Entradas	
Amarelo/Vermelho:	Entrada do sinal da Ignição (Sinal proveniente da Central de Injeção)
Amarelo/Preto ou Azul (1 Bob.):	Entrada do sinal da Ignição (Sinal proveniente da Central de Injeção)

Obs.: Veja informação quanto a bobinas simples!!!

INSTALAÇÃO

Amplificador de Faíscas c/ conector:

-Conecte o plug do H-2 ao plug de entrada do amplificador.

Amplificador de Faíscas s/ conector (Ligar no conector do lado do amplificador):

-Conecte o fio vermelho ao +12V pós-chave.

-Conecte o fio amarelo/vermelho no fio amarelo fino (entrada) do Amplificador.

- Conecte o fio amarelo/preto no fio azul fino (entrada) do Amplificador.

Gerenciador de Bico Suplementar / Gerenciador de Avanço / Gerenciador de Atraso:

-Conecte o fio vermelho ao +12V pós-chave.

-Conecte o fio amarelo/preto no fio amarelo/preto do Gerenciador.

-Conecte o fio amarelo/vermelho no fio amarelo/vermelho do Gerenciador.

IMPORTANTE:

Se for necessário remover o amplificador ou gerenciador lembrar sempre de remover o adaptador também. Não instalar em locais que recebam muita calor.

OBS: EM MOTORES COM BOBINA SIMPLES.

H-2 c/ 3 fios : ISOLAR O FIO VERMELHO E LIGAR UM DOS AMARELOS NO PÓS-CHAVE E O OUTRO AMARELO NO SINAL PROVENIENTE DA IGNIÇÃO/INJEÇÃO DO CARRO!!!!!!

H-2 c/ 2 fios : LIGAR O FIO VERMELHO NO PÓS-CHAVE E O AZUL NO SINAL PROVENIENTE DA IGNIÇÃO/INJEÇÃO DO CARRO JUNTO COM OS FIOS AMARELOS DO GERENCIADOR (OU ENTRADA DO AMPLIFICADOR) !!!!!!!!!

NO CASO DO GERENCIADOR, VERIFIQUE SE O DWELL MOSTRADO NO DISPLAY É O MESMO MARCADO NO H-2.

GARANTIA

A garantia do H-2 é de 6 (seis) meses*.

*Data descrita na etiqueta do produto ou através da nota fiscal.