



## **Temporizador de Luz Interna Inteligente**

**Potência Máxima da Lâmpada - 20W**

<b>Fios:</b>	
<b>Alimentação</b>	
Preto :	Massa ou chassis
Vermelho :	+12V (Bateria)
<b>Entradas</b>	
Amarelo :	Entrada do sinal de abertura da porta
Laranja :	Contato Pós-Chave (Linha 15)
Verde :	Entrada Sinal Alarme (Sinal da Trava das Portas – Fechamento)
<b>Saídas</b>	
Azul :	Saída do sinal temporizado da abertura das portas. (Pot. Máxima – 20W)
<b>Configuração</b>	
Branco :	Cortar o fio para acrescentar + 10 seg. ao tempo total
Cinza :	Cortar o fio para acrescentar + 20 seg. ao tempo total

### **Procedimento de Instalação:**

- Conecte o fio preto à massa ou chassis.
- Conecte o fio vermelho ao +12V da bateria.
- Conecte o fio laranja ao +12V do contato do tipo pós-chave (linha 15).

**Obs.: A linha 15 é o +12V que é acionado quando se liga a chave do contato e não é interrompido no momento da partida do motor.**

- Conecte o fio verde ao sinal do alarme que comanda o fechamento das portas (Use o diodo que acompanha o produto).
- Interrompa o fio do sinal da porta que vai para a luz interna (fio ligado à massa quando a porta é aberta).
- Conecte o fio amarelo ao fio do sinal interrompido no lado que vai para a porta e o fio azul ao fio do sinal interrompido no lado que vai para a luz interna.

**Obs.: O fio do sinal a ser interrompido deve ser o fio que sobe direto para a luz do teto, com isso as duas/quatro portas serão temporizadas. Se o fio de apenas uma das portas for interrompido, apenas aquela porta será temporizada.**

- Corte os fios Branco e/ou Cinza de acordo com a configuração dos tempos.

**Obs.: O tempo padrão é 10 seg., cada fio cortado acrescenta o valor específico ao tempo total. Ex. Se os dois fios forem cortados, o tempo total será de 40 seg.**

**Consumo de corrente em stand-by: aprox. 10mA (0,01A) = 0,12W**

### **GARANTIA**

A garantia do Temporizador é de 6 (seis) meses\*.

\*Data descrita na etiqueta do produto ou através da nota fiscal.

